


## Hướng dẫn xử lý lỗi Wifi bị dấu X đỏ (Lỗi driver card Wireless)



Nguyên nhân: Card Wireless chưa được cài đặt hoặc lỗi driver

Hướng xử lý: Tải và cài đặt driver.

- Quý khách thực hiện tải và cài đặt driver wifi cho máy tính. Nếu không rành thao tác, Quý khách liên hệ nhân viên IT để được hỗ trợ.